

Underhåll

Byte av batterier

Rekommenderat intervall för batteribyte i batteribackup för rökluckor och passagesystem enligt märkskylt på respektive styrenhet placerat i fläktrum samt i telestativ i undercentral.

Nödbelysningen

Hänvisningsarmaturer på entré och vindsplan har integrerade batterier och är utrustade med självtestsystem STS vilket är ett automatiskt test under en halv minut en gång i veckan samt under 60 minuter en gång om året.

Eventuella fel indikeras via diod på respektive armatur.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren skall testas och motioneras enligt leverantörens anvisningar. Information och instruktion och tidsintervall finns i respektive elcentral.

Utförande av test och samtidigt motionering av jordfelsbrytare:

- Tryck på TEST-knappen på jordfelsbrytaren.
- Vid tryck på TEST-knappen måste vippan vända sig till OFF-position. Om detta inte sker så vänd dig till elentreprenör.
- Efter testen vrids vippan tillbaka till ON-läge. Testen och motioneringen är därmed utförd.

Vid utlöst jordfelsbrytare:

- Om vippan är i OFF-Läge, vrids den tillbaka till ON- läge.
- Om vippan ej hålls i ON-läge så är det något fel i elanläggningen.
- Se information ”Felsökning vid avslagen jordfelsbrytare ”